

# コテカバーの交換方法



## 注意

- コテカバーを外す際は、コテが高温になっているとヤケドの恐れがありますので、十分に冷えてから作業を行ってください。
- 電源スイッチは必ず切ってください。

## ■ 交換方法

1.ひもを外して、コテカバーを取り外します。

シリコンマットとテトロンネルがカバー内に入っています

2.新しく交換するものを用意します。

コテカバー、シリコンマット、テトロンネルは個別に交換できます。

3.コテカバーの中に、シリコンマットを下にしてテトロンネルを重ねて入れます。

シリコンマットとテトロンネルは左右前後ズレないように挿入してください。

4.コテにカバーをかぶせて4隅引っ張り、シワがないようにセットしてください。

5.右隅の前側でひもを引っ張り、むすんでください。

この時、あまり強く引っ張らないようにしてください。

5.下コテカバーの下側にバネ(2ヶ所)で固定してください。

シリコンマット

テトロンネル

コテカバー

