


故障かな？ と思ったら

- ◎ 機械を操作中、何らかのトラブルが発生するとブザーが鳴り、操作パネルの表示窓にエラー番号が表示されます。その場合は下記の表で内容をご確認いただき、対応をお願いします。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へご連絡ください。



警告

電気ボックス内は非常に危険です。

電気ボックスを開けて作業を行う時は、指示されたところ以外には絶対に触れないでください。

エラー番号	エラー名称	エラー内容	対応
E1	非常停止ボタンエラー	非常停止ボタンが押されています。	非常停止ボタンを矢印方向に回してロックを解除し、リセットボタンを押してください。(9 ページ②参照) それでもエラーが解除されない時は、非常停止ボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E10	インバーターエラー	インバーターに何らかの異常があります。	・下記「インバーターの異常により本体が停止した場合」を参照。
E11	回転開始エラー	ボディ回転が開始されてから5秒以上経っても中間センサーが感知されない。	・回転中間センサーの位置ずれ。 ・回転中間センサー又は配線不良。 ・エア圧力、回転電磁弁の確認。
E12	回転終了エラー	ボディが半分以上回転して5秒以上経ってもエンドセンサーが感知されません。	・回転エンドセンサーの位置ずれ。 ・回転エンドセンサー又は配線不良。 ・エア圧力、回転電磁弁の確認。
E13	リセットボタンエラー	リセットボタンがONのままになっている。	・リセットボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E14	オートスタートボタンエラー	オートスタートボタンがONのままになっている。	・オートスタートボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E15	工程送りペダルエラー	工程送りペダルがONのままになっている。	・ペダルに異物が挟まっていないか中のスプリングが外れていないか確認してください。 ・スイッチの動作確認。 ・配線(断線など)の確認。
E16	肩張りペダルエラー	肩張りペダルがONのままになっている。	
E17	人形下降ペダルエラー	人形下降ペダルがONのままになっている。	
E18	人形上昇ペダルエラー	人形上昇ペダルがONのままになっている。	・ブローボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E19	ブローボタンエラー	ブローボタンがONのままになっている。	
E20	スチームボタンエラー	スチームボタンがONのままになっている。	・スチームボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E21	回転ボタンエラー	回転ボタンがONのままになっている。	・回転ボタン又は配線(断線など)を確認してください。

* インバーターの異常により本体が停止した場合

インバーターの異常で本機が停止した場合は、一度電源スイッチをオフにして、インバーター内部が冷えるまで待ってから(2 分以上)、再度電源スイッチをオンにしてください。インバーター内部の部品が高温になっているため、すぐに電源をいると再度異常になる恐れがあります。上記の作業を行ってもインバーターが動作しない(エラーが解除できない)時は、販売代理店または弊社相談窓口へお問い合わせください。