

## 故障かな？ と思ったら

- ◎ 機械を操作中、何らかのトラブルが発生すると、操作パネルの表示窓にエラー番号が表示されます。その場合は下記の表で内容をご確認いただき、対応をお願いします。  
簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へご連絡ください。



### 警告

電気ボックスおよびインバーターボックス内は非常に危険です。  
電気ボックスまたは、インバーターボックスを開けて作業を行う時は、指示されたところ以外には絶対に触れないでください。

### 参考

各種センサーおよび押ボタンの取り付け場所については、末尾の添付図面「センサー配置図」を参照してください。



### 注意

エラー表示で、「EEE」、[EE1]、[EE2]、[EE3]、[EE4]、[EE5]のいずれかが表示された場合は、一旦電源スイッチをオフにして 5 秒以上経ってから再度、電源スイッチをオンにしてください。

それでも復帰しない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へお問い合わせください。

| エラー番号 | 1. エラー名称                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2. エラー内容                                                                                                                                                          |
|       | 3. 点検および確認していただく内容                                                                                                                                                |
| E20   | 1. リセットボタン エラー                                                                                                                                                    |
|       | 2. 電源を入れてリセットボタンを押してから 2 秒以上押されたままになっているか、または自動運転終了から 2 秒以上押されたままになっています。                                                                                         |
|       | 3. (1)リセットボタンが押されたままになっていないか確認してください。または、ボタンが引っ掛かって押されたままになっていないか、確認してください。<br>(2)ボタンが押されていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または、配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。   |
| E21   | 1. スタートボタン エラー                                                                                                                                                    |
|       | 2. 電源を入れてリセットボタンを押してから 2 秒以上押されたままになっているか、または自動運転終了から 2 秒以上押されたままになっています。                                                                                         |
|       | 3. (1)ボタンを押し続けていないか、また引っ掛かって押されたままになっていないか確認してください。確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。<br>(2)ボタンが押されていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または、配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。 |
| E23   | 1. スチームボタン エラー                                                                                                                                                    |
|       | 2. 電源を入れてリセットボタンを押してから 2 秒以上押されたままになっているか、または自動運転終了から 2 秒以上押されたままになっています。                                                                                         |
|       | 3. (1)ボタンを押し続けていないか、また引っ掛かって押されたままになっていないか確認してください。確認後は、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。<br>(2)ボタンが押されていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または、配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。 |

|       |                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エラー番号 | 1. エラー名称                                                                                                                                                                      |
|       | 2. エラー内容                                                                                                                                                                      |
|       | 3. 点検および確認いただく内容                                                                                                                                                              |
| E24   | 1. 左タック閉じセンサー エラー                                                                                                                                                             |
|       | 2. 電源を入れてリセットボタンを押してからシリンダーセンサー(SQ01)が 2 秒以上オンのままになっているか、または自動運転終了からシリンダーセンサー(SQ01)が 2 秒以上オンのままになっています。                                                                       |
|       | 3. (1)左タック押えシリンダーセンサー(SQ01)の異常です。<br>センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。<br>(2)シリンダーが動作していない場合は、シリンダーまたは電磁弁(No.2)の故障が考えられます。                                               |
| E25   | 1. 右タック閉じセンサー エラー                                                                                                                                                             |
|       | 2. 電源を入れてリセットボタンを押してからシリンダーセンサー(SQ02)が 2 秒以上オンのままになっているか、または自動運転終了からシリンダーセンサー(SQ02)が 2 秒以上オンのままになっています。                                                                       |
|       | 3. (1)右タック押えシリンダーセンサー(SQ02)の異常です。<br>センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。<br>(2)シリンダーが動作していない場合は、シリンダーまたは電磁弁(No.3)の故障が考えられます。                                               |
| E26   | 1. 胴張り戻りフットペダル エラー                                                                                                                                                            |
|       | 2. 電源を入れてリセットボタンを押してから 2 秒以上押されたままになっているか、または自動運転終了から 2 秒以上押されたままになっています。                                                                                                     |
|       | 3. (1)ペダルを踏んでいないか、また引っ掛かって踏んだ状態になっていないか確認してください。<br>確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。<br>(2)ペダルを踏んでいないにもかかわらず、エラーが表示される場合はペダルのスイッチ(FP01)の異常です。スイッチの故障または、配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。 |
| E99   | 1. 24V エラー                                                                                                                                                                    |
|       | 2. いずれかの安全バーが振動等で一瞬作動しました。                                                                                                                                                    |
|       | 3. リセットボタンを押すとエラーは解除されます。<br>何度も発生する場合は、衝撃が大きい箇所(特にエラーが発生した時の動作部分)のスピコン調整を行ってください。                                                                                            |