

## ブザー音について

本機はブザー音にてトラブル箇所を特定することができます。  
以下を参照して原因を特定して修理、調整の参考にして下さい。

### 連続音（ビー—————）

非常停止ボタン / 安全ガードが入った時に発生します。  
→手順を追って復帰させて下さい。（P14 参照）

### 1 回（ビィ ビィ ビィ）

原点にない場合になります。  
→リセットボタンを押すと原点に戻り、ブザーが鳴り止みます。

### 2 回（ビィビィ ビィビィ ビィビィ）

回転関係エラー  
→回転シリンダーのセンサー不良又は位置不良で発生します。

### 3 回（ビィビィビィ ビィビィビィ ビィビィビィ）

上コテ上昇端関係エラー  
→上コテリミットスイッチ不良又は位置不良で発生します。  
→上コテロックシリンダーのセンサー不良又は位置不良で発生します。

### 4 回（ビィビィビィビィ ビィビィビィビィ ビィビィビィビィ）

ブロワーダクト関係エラー  
→ブロワーダクトリミットスイッチ不良又は位置不良で発生します。

### 5 回（ビィビィビィビィビィ ビィビィビィビィビィ ビィビィビィビィビィ）

回転速度エラー  
→回転速度が速すぎる場合に発生します。

### 6 回（ビィビィビィビィビィビィ ビィビィビィビィビィビィ ビィビィビィビィビィビィ）

ボタン関係エラー  
→各ボタンが 2 秒以上押されている、又はボタン不良の場合に発生します。