

エラー番号	<p>1. エラー名称</p> <p>2. エラー内容</p> <p>3. 点検および確認いただく内容</p>
E26	<p>1. 肩プレス開きセンサーエラー</p> <p>2. 肩コテプレスが開いているにもかかわらず、肩プレス開きセンサー(SQ07)が検出できない。</p> <p>3. (1) 肩コテプレスシリンダーのヘッド側のセンサーに磁石をつけたとき、センサーの赤い表示灯が…</p> <p>①点灯する …センサーの位置ずれが考えられます。センサーの固定バンドをゆるめて、センサーをスライドさせ、表示灯が点灯する範囲の中間で固定してください。</p> <p>②点灯しない…センサーの異常です。</p> <p>センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。</p>
E27	<p>1. 前コテ開きセンサーエラー</p> <p>2. 前コテプレスが開いているにもかかわらず、前コテ開きセンサー(SQ08)が検出できない。</p> <p>3. (1) 前コテプレスシリンダーのヘッド側のセンサーに磁石をつけたとき、センサーの赤い表示灯が…</p> <p>①点灯する …センサーの位置ずれが考えられます。センサーの固定バンドをゆるめて、センサーをスライドさせ、表示灯が点灯する範囲の中間で固定してください。</p> <p>②点灯しない…センサーの異常です。</p> <p>センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。</p> <p>(2) エアー圧力を確認してください。(メイン圧力 0.6MPa :レギュレータの位置は 9 ページを参照)</p>
E28	<p>1. 前コテ閉じセンサーエラー</p> <p>2. 前コテプレスが閉じているにもかかわらず、前コテ閉じセンサー(SQ09)が検出できない。</p> <p>3. (1) 前コテプレスシリンダーのロッド側のセンサーに磁石をつけたとき、センサーの赤い表示灯が…</p> <p>①点灯する …センサーの位置ずれが考えられます。センサーの固定バンドをゆるめて、センサーをスライドさせ、表示灯が点灯する範囲の中間で固定してください。</p> <p>②点灯しない…センサーの異常です。</p> <p>センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。</p> <p>(2) エアー圧力を確認してください。(メイン圧力 0.6MPa :レギュレータの位置は 9 ページを参照)</p>
E29	<p>1. 前コテプレス位置センサーエラー</p> <p>2. 前コテがプレス位置(ボディー側)に来ているにもかかわらず、前コテプレス位置センサー(SQ10)が検出できない。</p> <p>3. (1) 前コテスライドシリンダーのロッド側(左端)のセンサーに、磁石をつけたときセンサーの赤い表示灯が…</p> <p>①点灯する …センサーの位置ずれが考えられます。センサーの固定バンドをゆるめて、センサーをスライドさせ、表示灯が点灯する範囲の中間で固定してください。</p> <p>②点灯しない…センサーの異常です。</p> <p>センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。</p> <p>(2) エアー圧力を確認してください。(メイン圧力 0.3MPa :レギュレータの位置は 9 ページを参照)</p> <p>(3) アブソーバーの位置を確認してください。</p>
E30	<p>1. 前コテ左減速センサーエラー</p> <p>2. 前コテがプレス位置にスライド中、前コテスライド左減速センサー(SQ11)が検出できず、前コテプレス位置センサー(SQ10)が検出された。</p> <p>3. 前コテスライドシリンダーのロッド側から 2 個目のセンサーに磁石をつけたとき、センサーの赤い表示灯が点灯しない場合は、センサーの異常です。センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。</p>

エラー番号	1. エラー名称 2. エラー内容 3. 点検および確認いただく内容
E31	1. 前コテ右減速センサーエラー 2. 前コテが初期位置にスライド中、前コテスライド右減速センサー(SQ12)が検出されずに、前コテスライド初期位置センサー(SQ13)が検出された。 3. 前コテスライドシリンダーのヘッド側から 2 個目のセンサーに磁石をつけたとき、センサーの赤い表示灯が点灯しない場合は、センサーの異常です。センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。
E32	1. 前コテ初期位置センサーエラー 2. 前コテが初期位置に戻っているにもかかわらず、前コテスライド初期位置センサー(SQ13)が検出できない。 3. (1) 前コテスライドシリンダーのヘッド側のセンサーに磁石をつけたとき、センサーの赤い表示灯が ①点灯する ……センサーの位置ずれが考えられます。センサーの固定バンドをゆるめて、センサーをスライドさせ、表示灯が点灯する範囲の中間で固定してください。 ②点灯しない……センサーの異常です。 センサーの故障、または配線(コネクターの緩み・断線など)を確認してください。 (2) エアー圧力を確認してください。(メイン圧力 0.3MPa :レギュレータの位置は 9 ページを参照) (3) アブソーバーの位置を確認してください。
E99	1. 24V エラー 2. いずれかの安全バーが振動等で一瞬作動しました。 3. リセットボタンを押すとエラーは解除されます。 何度も発生する場合は、衝撃が大きい箇所のスピコン調整を行ってください。