

故障かな？ と思ったら

- ◎ 機械を操作中、何らかのトラブルが発生すると、操作パネルの表示窓にエラー番号が表示されます。その場合は下記の表で内容をご確認いただき、対応をお願いします。
簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へご連絡ください。



警告

電気ボックス内は非常に危険です。

電気ボックスを開けて作業を行う時は、指示されたところ以外には絶対に触れないでください。

エラー番号	1. エラー名称 2. エラー内容 3. 点検および確認していただく内容
E 1	1. 非常停止ボタン 2. 非常停止ボタンが押されています。 3. (1) 非常停止ボタンを矢印方向に回してロックを解除します。非常停止の原因が解決したら、リセットボタンを押して使用可能状態に戻します。 (2) 非常停止ボタンのロックが解除されているにもかかわらず、エラーを表示する場合はボタンまたは配線の異常です。非常停止ボタンの故障又は配線(断線など)をご確認ください。
E11	1. インバーターアラーム 2. インバーターに何らかの異常が発生しました。 3. インバーターの異常で本機が停止した場合は、一度電源スイッチをオフにして、インバーター内部が冷えるまで待ってから(2分以上)、再度電源スイッチをオンにしてください。インバーター内部の部品が高温になっているため、すぐに電源を入れると再び異常になる恐れがあります。上記の作業を行ってもインバーターが動作しない(エラーが解除できない)時は、販売代理店または弊社相談窓口へお問い合わせください。
E20	1. リセットボタン 2. リセットボタンが仕上げ終了から、2秒以上押されたままになっています。 3. (1) リセットボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) リセットボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E21	1. フットペダル 2. フットペダルが仕上げ終了から、2秒以上押されたままになっています。 3. (1) フットペダルが踏まれたままになっていないか確認してください。 (2) フットペダルの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E22	1. スリーブアーム閉じボタン 2. スリーブアーム閉じボタンが仕上げ終了から、2秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。

エラー番号	1. エラー名称 2. エラー内容 3. 点検および確認いただく内容
E23	1. スリーブアーム開きボタン 2. スリーブアーム開きボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E24	1. カフスクランプ上昇ボタン 2. カフスクランプ上昇ボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E25	1. カフスクランプ下降ボタン 2. カフスクランプ下降ボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E26	1. 左カフス閉じボタン 2. 左カフス閉じボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E27	1. 右カフス閉じボタン 2. 右カフス閉じボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E28	1. 左脇押え閉じボタン 2. 左脇押え閉じボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E29	1. 右脇押え閉じボタン 2. 右脇押え閉じボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。
E30	1. ネック解放ボタン 2. ネック解放ボタンが仕上げ終了から、2 秒以上押されたままになっています。 3. (1) ボタンが押されたままになっていないか確認してください。 (2) ボタンの故障又は配線(断線など)を確認してください。