

EMG ボタンスイッチを押します。

ブザー警報音がしますので危険回避後、電源スイッチを切ってください。

注意：ドア回転閉まり時に、作業者は身体を巻き込まれない様
気をつけて下さい
身体を検出しますと、数秒後ドアが開き回避します

(3) エラー表示

機械が、自動動作中次の行程に進まない時、警報ブザーと電気BOX
内基板上、赤ランプ（LD25，26，27，28，29，30，31，32）にてエラー発生箇所表示します。

（原因として、センサーズレ、不良、断線、コネクタの接触不良も
含みます）

L26点滅表示

ドア上部シャッター、左開位置センサー関係

L25，26点滅表示

ドア上部シャッター、右開位置センサー関係

L27点滅表示

ドア下部シャッター、左開位置センサー関係

L25，27点滅表示

ドア下部シャッター、右開位置センサー関係

L26，27点滅表示

ドア左オープン位置センサー関係

L25，26，27点滅表示

ドア右オープン位置センサー関係

L28点滅表示

ドア左クローズ位置センサー関係

L25，28点滅表示

ドア右クローズ位置センサー関係

L30，25点滅表示

回転左端センサー関係

L30，26点滅表示

回転右端センサー関係

L29，25，27点滅表示

エア圧力スイッチセンサー関係