テスト運転

警告 機械の動作範囲内に人や手、物がないことを確認してから、テスト運転を行うこと。

テスト運転により、通常連続で動作する機能を単独で動作させることができます。

操作手順

操作1:操作パネルのテストボタンを押します。 →緑色のランプが点灯して、表示窓にはテスト番号『o01』が表示されます。

テスト番号「001」の表示例 :

	38
-	$\overline{}$

- 操作2 :ダイヤルを回して、テスト項目の選択を行います。 →右へ回すとテスト番号が進み、左へ回すとテスト番号を戻すことができます。 テスト番号の内容は、次ページの「テスト番号表」を参照。
- 操作3 : テスト番号を選択後、決定ボタンを押します。 →選択したテスト番号の動作を行います。テスト動作がオンしている間は、「決定」ボタンの ランプが点灯します。 *もう一度、決定ボタンを押すと、テスト動作がオフになり決定ボタンのランプが消灯し、他の テストへ移ることができます。
- 注意 テスト動作がオンの状態(決定ボタンのランプが点灯中)では、ダイヤルを回しても他のテスト へは移れません。
- 操作4 : テストが終了したらテストボタンを押しします。 →テストボタンが消灯して表示窓は、仕上げ枚数表示に変わり通常運転に戻ります。



テスト番号表

テスト番号	テスト項目	内容
o () (スチームON電磁弁(No.2)	スチームタイマーボタンが点灯(オン)の時 0.3秒オンします。
o 0 2	後押さえ閉じ電磁弁(No.3)	後ろ押さえが閉じる時1.0秒、開く時 0.7秒でブザーが鳴ります。 ブザーに合わせてスピードを調整。
o () 3	前押さえ閉じ電磁弁(No.4)	前押さえが閉じる時 1.0秒、開く時 1.3秒でブザーが鳴ります。 ブザーに合わせてスピードを調整。
o [] 4	脇張り開き電磁弁(No.5)	脇張りが開く時 1.4秒、閉じる時 1.2秒でブザーが鳴ります。 ブザーに合わせてスピードを調整。
o 0 5	人形上昇/下降電磁弁 (No.7/No.10)	人形が上昇の時 3.4秒、下降の時 2.8秒でブザーが鳴ります。 ブザーに合わせてスピードを調整。
005	肩張り開/閉電磁弁 (No.8/No.11)	肩張りが開く時 1.0秒、閉じる時 1.0秒でブザーが鳴ります。 ブザーに合わせてスピードを調整。
o () 7	ブロワーモーター(KM01)	オンでモーターが回転、オフで止まります。
o 0 8	ブザー(BZ01)	オンでブザーが鳴り、オフで止まります。



電気ボックス内に取り付けてある基板上のサービスボタンを押しますと、「インプットテスト」「アウトプット テスト」「各ボリュームの設定」「ディップ機能の設定」「出力タイマーの設定」の他に、設定の初期化やプロ グラムバージョンの確認ができます。

■基板上のサービスボタンの位置と、サービスメニューを操作する時に使用するボタン、及びボタンの機能 は次の通りです。

基板

操作パネル



①サービスボタン

このボタンを押すと表示窓に (「「」」が表示されサービスメニューに入ります。

②カウンタークリアーボタン

サービスメニュー中このボタンは、操作の戻りボタンになります。

③ストレッチボタン

インプットテストにおいて、テスト運転オンの時このボタンのランプが点灯して、オフで消灯します。

④決定ボタン

サービスメニュー中に、選択したメニューや設定変更した内容を決定する時に、このボタンを押します。

⑤ダイヤル

サービスメニューが実施の時に回すと、メニューの選択や項目送り、設定の変更ができます。

・右へ回すと項目送りになります。また設定の時は、数値が増加します。

・左へ回すと項目戻りになります。また設定の時は、数値が減少します。

●サービスメニュー 一覧

各機能の詳しい内容につきましては、次ページの"サービスメニューの説明"を参照。

表示窓	表示	機能
וה ו	in1	「インプットテスト 1」(入力テスト 1)を行います。
יהב	in2	「インプットテスト 2」(入力テスト 2)を行います。
out	out	「アウトプットテスト」(出力テスト)を行います。
Uol	VoL	各ボリュームの設定を行います。
d,P	diP	ディップ機能の設定を行います。
Fou	tou	表示窓に設定数値などを表示している時間を設定します。
dEF	dEF	全ての設定を初期化します。
UEr	VEr	稼働プログラムのバージョンを表示します。

●操作手順

1. 基板上の①サービスボタンを押します。

→表示窓に , , ; と表示されます。

- 2. ⑤ダイヤルを回してサービスメニューを選択します。
- 3. 実施するメニューが表示されたら、④決定ボタンを押します。
- 4. 選択した操作を「サービスメニューの説明」を参考に操作または設定を行います。
- 5. 操作または設定が終了したら、②カウンタークリアーボタンを押して通常表示に戻して終了です。

※カウンタークリアーボタンを押さずにそのままの状態でも、設定された時間が経つと自動的に 通常表示に戻ります。 ●サービスメニューの説明

1. in1(インプットテスト 1)

・操作手順1を行い表示窓に / <u>, , /</u> が表示されたら、④決定ボタンを押します。 ・表-1の各入力ボタン等を押すと、押されたボタンの番号が表示されます。

表-1 「インプットテスト 1」一覧表

入力ボタン/センサー名	表示番号	入力ボタン/センサー名	表示番号
リセットボタン	6 IR	ジャンパー選択スイッチ	55
オートスタートボタン	616	サイドベンツ選択スイッチ	56
ブロワーボタン	62 <i>8</i>	押え無し選択スイッチ	57
スチームボタン	626		
肩張り開閉ペダル	5 /	ショート時間選択スイッチ	59
人形下降ペダル	52	ロング時間選択スイッチ	5 10
人形上昇ペダル	53		
工程送りペダル	54	インバーターアラーム	5 / 3

2. in2(インプットテスト 2)

・操作手順 1・2 を行い表示窓に ・ ここ が表示されたら、④決定ボタンを押します。

・⑤ダイヤルを回すと、接続されている入力の表示番号(表-1)を順番に表示します。オンしていると ころでは、③ストレッチボタンのランプが点灯します。

3. out(アウトプットテスト)



アウトプット(出力)テストは、エアーおよびスチームを止めてから行うこと。 機械の故障、および火傷をするおそれがあります。

・操作手順 1・2 を行い表示窓に <u>ロロト</u> が表示されたら、④決定ボタンを押します。

・⑤ダイヤルを回してテストを行う表示番号(表-2)に合わせ、④決定ボタンを押すとテスト運転が オンします。

表示番号	出力名称	備考	表示番号	出力名称	備考
<i>¦ R</i>	モーターON	インバーター	48	人形下降電磁弁	電磁弁10
28	スチーム ON 電磁弁	電磁弁2	46	人形上昇電磁弁	電磁弁7
26	後押え閉じ電磁弁	電磁弁3	58	肩張り開き電磁弁	電磁弁8
25	前押え閉じ電磁弁	電磁弁4	55	肩張り閉じ電磁弁	電磁弁11
38	脇張り開き電磁弁	電磁弁5	108	ブザー	

表-2 「アウトプットテスト」一覧表

4. VoL(ボリューム機能設定)

・操作手順 1・2 を行い表示窓に じゅと が表示されたら、④決定ボタンを押します。

- ・⑤ダイヤルを回して変更を行う表示番号(表-3)に合わせ、④決定ボタンを押すと現在の設定時間 が表示されます。
- ・⑤ダイヤルを回して時間の変更を行い、④決定ボタンをもう一度押すと変更が保存されます。

表示	番号	設定内容	初期設定時間
Ľ	1	自動運転でスチーム噴射後に、スチーム噴射とブロワーが同時 に動作している時間	2.0 秒(最大 6.0 秒)
Ľ	2	肩開きペダルを踏んでから、肩張り開き電磁弁(No.8)がオンして いる時間	1.0 秒(最大 2.0 秒)
Ц	3	自動運転で、スチームタイマー終了後に人形が少しだけ上昇する 時間(操作パネルのストレッチボタンがオンの時に有効)	0.2 秒(最大 1.0 秒)
U	Ч	工程送りペダルのチャタリング防止のため、スイッチを押してから 反応するまでの時間	0.2 秒(最大 1.0 秒)
Ľ	5	オートスタートの時、工程と工程の間の待ち時間	2.0 秒(最大 5.0 秒)

表-3「ボリューム機能」一覧表

5. diP(ディップ機能設定)

・操作手順 1・2 を行い表示窓に ・ が表示されたら、④決定ボタンを押します。

- ・⑤ダイヤルを回して変更を行う表示番号(表-4)に合わせ、④決定ボタンを押すと現在の設定時間 が表示されます。
- ・⑤ダイヤルを回して設定の変更を行い、④決定ボタンをもう一度押すと変更が保存されます。

表示	番号	設定内容		初期設定
Ч	{	電源オンの時、ストレッチボタンのオン/オフ	[] n : ストレッチ機能有効	Űn
		の医抗(初期設定)	[] F F : ストレッチ機能無効	_
, -		自動運転終了後に、工程送りペダルによる 各クランプの解除とボディ下降の選択	: クランプの解除と人形 	ÛFF
	IFF クランプの解除と人形 下降を同時に行う			
d 3		モードセレクトが「押え無し」の時の、スチー	🚦 🖬 : スチーム噴射 有効	Π
		ム噴射の選択	[] F F : スチーム噴射 有効	ប្រ

<u>表-4</u>「ディップ機能」一覧表

6. tou(表示窓に表示される時間の設定)

・操作手順 1・2 を行い表示窓に トロロ が表示されたら、④決定ボタンを押します。

 ・⑤ダイヤルを回して変更を行う表示番号(表-4)に合わせ、④決定ボタンを押すと現在の設定時間 が表示されます。

・⑤ダイヤルを回して時間の変更を行い、④決定ボタンをもう一度押すと変更が保存されます。

表-5「タイマー」一覧表

表示	番号	設定内容
,⊢	1	未使用(時間を変更しても何も影響はありません。)
<i>\</i> -	2	未使用(時間を変更しても何も影響はありません。)
⊬	רר	未使用(時間を変更しても何も影響はありません。)
<i>\</i>	Ч	サービスメニューの時、何も押さない状態でサービスメニューが終了して通常表示に 戻るまでの時間の変更ができます。
-	5	インプットテストから通常表示に戻る時間が変更できます。

7. dEF(設定の初期化)

・操作手順 1・2 を行い表示窓に d E F が表示されたら、④決定ボタンを押します。

・決定をすると"OFF"が表示されます。⑤ダイヤルを回して"ON"にします。

・④決定ボタンを押すことで、全ての設定が出荷時の設定に戻ります。

8. VEr(プログラムバージョンの表示)

・操作手順 1・2 を行い表示窓に UEr が表示されたら、④決定ボタンを押します。

・現在稼動しているプログラムのバージョンが表示されます。

エラー番号一覧表

◎機械を操作中、何らかのトラブルが発生すると、操作パネルの表示窓にエラー番号が表示されます。 その場合は下記の表で内容をご確認いただき、対応をお願いします。 簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へご連絡ください。

電気ボックス内は非常に危険です。 警告 電気ボックスを開けて作業を行う時は、有資格者が作業を行うこと。 エラー表示で、「EEE」、[EE1]、[EE2]、[EE3]、[EE4]、[EE5]のいずれかが表示 された場合は、一旦電源スイッチをオフにして5秒以上経ってから再度、電源スイッチを 注意 オンにしてください。

それでも復帰しない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へお問い合わせください。

参考 * スイッチ・押しボタンの取り付け場所については、末尾の添付図面「スイッチ配置図」を参照。 * スイッチ・押しボタンの動作確認は、下記以外にもサービスメニューの「インプットテスト1」 (26ページ)を使用して確認することもできます。

	1. エラー名称
エラー番号	2. エラー内容
	3. 点検および確認いただく内容
	1. 非常停止
	2. 非常停止ボタンが押されています。
E1	 3. (1)非常停止ボタンのロックが解除されていません。安全を確認した後、押したままになっている ボタンを時計回り(→方向)へ回転させてボタンのロックを解除して(表示は― ―1に変わり ます)、リセットボタンを押します。 (2)非常停止ボタンのロックが解除されているにもかかわらず、「E 1」が表示される場合は、 ボタンまたは配線の異常です。非常停止ボタンの故障または配線の断線やコネクターの 緩みを確認。
	1. インバーターアラーム
	2. インバーターに何らかの異常が発生しました。
E10	3. インバーターの異常で本機が停止した場合は、一度電源スイッチをオフにして、インバーター 内部が冷えるまで2分以上待ってから、再度電源スイッチをオンにします。インバーター内部 の部品が高温になっているため、すぐに電源を入れると再び異常になるおそれがあります。こ の作業を行ってもエラーが解除できない時は、電気ボックス左側面のインバーター確認窓を開 けて、ボックス内のインバータユニットに表示しているエラー番号を確認の上、販売代理店また は弊社相談窓口へお問い合わせください。

	1. エラー名称
エラー番号	2. エラー内容
	3. 点検および確認いただく内容
	1. リセットボタンエラー
	2. 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に 15 秒以上押されたままになって いると表示します。
E20	 3. (1)リセットボタンを押し続けている場合は手を離す。またはボタンの上に物などが乗っている場合は取り除きます。その後、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)リセットボタンを押し続けていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1. ブロワーボタンエラー
	2. 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に 15 秒以上押されたままになって いると表示します。
E21	 3. (1)ブロワーボタンを押し続けている場合は手を離す。またはボタンの上に物などが乗っている場合は取り除きます。その後、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)ブロワーボタンを押し続けていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1. スチームボタンエラー
	 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に15秒以上押されたままになっていると表示します。
E22	 3. (1)スチームボタンを押し続けている場合は手を離す。またはボタンが引っ掛かって押されたままになっていないか確認。確認後にリセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)スチームボタンを押し続けていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1.工程送りペダルエラー
	 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に15秒以上押されたままになっていると表示します。
E23	 (1)ペダルを踏んでいないか、または引っ掛かって踏んだ状態になっていないか確認。 確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)ペダルを踏んでいないにもかかわらずエラーが表示される場合は、ペダルのスイッチ (FP04)の異常です。スイッチの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1. 肩張りペダルエラー
E24	 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に15秒以上押されたままになっていると表示します。
	 3. (1)ペダルを踏んでいないか、また引っ掛かって踏んだ状態になっていないか確認してください。 確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)ペダルを踏んでいないにもかかわらず、エラーが表示される場合はペダルのスイッチ (FP01)の異常です。スイッチの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。

	1. エラー名称
エラー番号	2. エラー内容
	3. 点検および確認いただく内容
	1. 人形下降ペダルエラー
	 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に15秒以上押されたままになって いると表示します。
E25	3. (1)ペダルを踏んでいないか、また引っ掛かって踏んだ状態になっていないか確認。 確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。
	(2)ペタルを踏んでいないにもかかわらす、エフーか表示される場合はペタルのスイッナ (FP02)の異常です。スイッチの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1. 人形上昇ペダルエラー
	2. 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に 15 秒以上押されたままになって いると表示します。
E26	 (1)ペダルを踏んでいないか、また引っ掛かって踏んだ状態になっていないか確認。 確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)ペダルを踏んでいないにもかかわらず、エラーが表示される場合はペダルのスイッチ (FP03)の異常です。スイッチの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1. オートスタートボタンエラー
	2. 電源を入れた時、または仕上げ終了後初期位置に戻った時に 15 秒以上押されたままになって いると表示します。
E27	 3. (1)オートスタートボタンを押し続けている場合は手を離す。またはボタンが引っ掛かって押されたままになっていないか確認。確認後に、リセットボタンを押すと通常運転に戻ります。 (2)オートスタートボタンを押し続けていないにもかかわらず、エラーが表示される場合はボタンの異常です。ボタンの故障または配線の断線やコネクターの緩みを確認。
	1. 24V エラー
F99	2. 基板の非常停止回路がおかしい。
E99	 リセットボタンを押すと、エラーは解除されます。 何度も発生する場合は、販売代理店または弊社相談窓口へご連絡ください。