

カバー交換手順



注意

本機は電源を切りましても、スチームペダルを踏むとスチームが噴射します。安全のため、カバー交換の際は、本機に接続されているスチームのバルブを締め、スチームペダルを踏んでもスチームが出ないことを確認し本機が完全に冷めてから作業すること。
機械が冷め切らないまま作業を行いますと火傷をするおそれがあります。

1. 仕上げ台を均等に覆うようにマットとカバーを重ねて配置します。
2. 仕上げ台の裏側でカバーに付いているマジックテープ 2 か所を仮止めします。
3. 片方の手で下図右側の紐の出ているほうを、マットとカバーが仕上げ台を巻き込むように握みます。
4. 反対側の手で紐を下方方向に引き、仕上げ台全体を均等に覆います。
5. 紐が緩まないようにきつく縛り、紐をカバーの裏側に入れておきます。
6. 仮止めしていたマジックテープをしっかりと貼りなおして完了です。

