

# 故障かな？と思ったら

機械が動作しなかったり、動作中に停止したり次の工程に進まない時など、電気ボックス上のランプの点滅回数によってトラブル内容を確認できます。トラブル発生の際には点滅回数をご確認の上、下記の表で内容を確認のうえ対応して下さい。

簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または当社相談窓口へ連絡して下さい。

## 1 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→非常停止ボタン関係のトラブル (AR22MOR-11R-Z4)

## 2 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→左スタートボタン関係のトラブル (AR-22MOR-11G-Z4)

## 3 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→右スタートボタン関係のトラブル (AR-22MOR-11G-Z4)

## 4 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→安全信号関係のトラブル (MY2Z-DC24V)

## 5 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→中コテ下降端センサー関係のトラブル (DB53)

## 6 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→上コテ下降端センサー関係のトラブル (DB73)

## 7 回点滅後、2 秒停止の繰り返し

→カラー受け戻りセンサー (DVX-015-1A3)