

故障かな？ と思ったら

- ◎ 機械を操作中、何らかのトラブルが発生するとブザーが鳴り、操作パネルの表示窓にエラー番号が表示されます。その場合は下記の表で内容をご確認いただき、対応をお願いします。簡単な点検で正常に戻らない場合は、販売代理店または弊社相談窓口へご連絡ください。



警告

電気ボックス内は非常に危険です。

電気ボックスを開けて作業を行う時は、指示されたところ以外には絶対に触れないでください。

エラー番号	エラー名称	エラー内容	対応
E1	非常停止ボタンエラー	非常停止ボタンが押されています。	非常停止ボタンを矢印方向に回してロックを解除してリセットボタンを押してください。 それでもエラーが解除されない時は、非常停止ボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E11	中パット開時間エラー	中パット開電磁弁がONした後5秒以内に中間パットが開かなかった。	エア一圧、および電磁弁を確認してください。 中パットに異物が挟まっていないことを確認してください。
E12	中パット閉時間エラー	中パット閉電磁弁がONした後3秒以内に中間パットが閉じなかった。	エア一圧、および電磁弁を確認してください。 中パットに異物が挟まっていないことを確認してください。
E13	上コテ開時間エラー	プレス電磁弁がOFFした後2秒以内にプレスアームが開かなかった。	エア一圧、および電磁弁を確認してください。
E14	上コテ閉遅時間エラー	プレス電磁弁がONした後3秒以内にプレスアームが閉じなかった。	エア一圧、および電磁弁を確認してください。
E15	上コテ閉早時間エラー	プレス電磁弁がONした後 0.65 秒以内にプレスアームが閉じた。	エア一圧、プレススピードを確認してください。(サービスメニューの tES でスピードの確認ができます。)
E16	リセットボタンエラー	リセットボタンが15秒以上押されたままになっている。	リセットボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E17	左スタートボタンエラー	左スタートボタンが15秒以上押されたままになっている。	左スタートボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E18	右スタートボタンエラー	右スタートボタンが15秒以上押されたままになっている。	右スタートボタン又は配線(断線など)を確認してください。
E19	スチームペダルエラー	スチームペダルが15秒以上押されたままになっている。	・ペダルに異物が挟まっていないか 中のスプリングが外れていないか 確認してください。
E20	バキュームペダルエラー	バキュームペダルが3分以上押されたままになっている。	・配線(断線など)の確認。 ・スイッチの故障。