

エラー番号一覧表

エラー番号	エラー箇所	添付図位置	種類
E 1	非常停止ボタン	正面図	スイッチ・ボタン
E 51	リセットボタン	正面図	スイッチ・ボタン
E 52	ヒーター通電異常	----	電気部品 1
E 53	ハンガー供給モーター電磁開閉器	右側面図	電気部品 2
E 54	空気圧力センサー	背面・左側面図	圧力センサー
E 56	手動包装スタートボタン	背面・左側面図	スイッチ・ボタン
E 57	フットペダル	正面図	スイッチ・ボタン
E 58	ハンガー無しセンサー	正面図	センサー単体
E 60	ワイシャツ大 検出センサー	背面図	センサー単体
E 61	タタミ機左脇折 OFF センサー	正面図	シリンダーセンサー
E 62	タタミ機右脇折 ON センサー	正面図	シリンダーセンサー
E 63	タタミ機後ろ押さえ OFF センサー	左側面図	シリンダーセンサー
E 64	搬出下降 ON スイッチ	正面図	スイッチ・ボタン
E 65	搬出下降 OFF スイッチ	正面図	スイッチ・ボタン
E 66	搬出回転後センサー	左側面図	シリンダーセンサー
E 67	ハンガー前進センサー	正面・左側面図	シリンダーセンサー
E 68	ハンガー上側上昇センサー	正面図	シリンダーセンサー
E 69	ハンガー下側上層センサー	正面図	シリンダーセンサー
E 70	ハンガー右側移動 ON センサー	正面図	シリンダーセンサー
E 71	ハンガー右側移動 OFF センサー	正面図	シリンダーセンサー
E 72	フィルムカットボタン	右側面図	スイッチ・ボタン
E 74	連結下側下降 ON センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E 75	連結下側下降 OFF センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E 76	連結前側後進 OFF センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E 77	連結前側後進 ON センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E 79	連結後ろ側後進端センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E 80	袋クランプ上側上昇 OFF センサー	背面・右側面図	シリンダーセンサー
E 81	袋クランプ上側上層 ON センサー	背面・右側面図	シリンダーセンサー
E 82	袋クランプ下側下降中間センサー	背面・右側面図	シリンダーセンサー
E 83	袋クランプ下側下降端センサー	背面・右側面図	シリンダーセンサー
E 84	袋上側溶着 OFF センサー	右側面図	シリンダーセンサー

エラー番号一覧表

エラー番号	エラー箇所	添付図位置	種類
E 85	袋スタンド左移動 ON スイッチ	背面図	スイッチ・ボタン
E 86	袋スタンド左移動 OFF スイッチ	背面図	スイッチ・ボタン
E 87	袋スタンド下降 ON センサー	背面図	シリンダーセンサー
E 88	袋スタンド下降 OFF センサー	背面図	シリンダーセンサー
E 89	袋上側溶着 ON センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E 90	袋下側溶着 ON センサー	左側面図	シリンダーセンサー
E 91	ハンガー排出完了センサー	左側面図	センサー単体
E101	連結回転ロング下センサー	正面図	シリンダーセンサー
E102	連結回転ショート下センサー	正面図	シリンダーセンサー
E103	連結回転ロング上センサー	正面図	シリンダーセンサー
E104	連結回転ショート上センサー	正面図	シリンダーセンサー
E105	連結後ろ側前進端センサー	右側面図	シリンダーセンサー
E106	連結下降確認位置検出センサー	正面図	センサー単体
E107	連結上昇確認位置検出センサー	正面図	センサー単体
E108	タタミ機左脇折 ON センサー	正面図	シリンダーセンサー