

# トラブルシューティング

状況	●電源スイッチをONにしてもモーターが動かない。
確認事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源スイッチの故障。</li><li>・電源スイッチとモーター間での断線。</li><li>・モーターの故障。</li><li>・電源ケーブルの断線。</li></ul>
対応	感電のおそれがあるので、電気の有資格者に対応を依頼。

状況	●バキュームペダルを踏んでも、仕上げ台のバキュームが動かない。
確認事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・切替ボックス内の動作不良の可能性</li></ul>
対応	機械正面の扉を外し、切替ボックスを開いて内部動作の確認を行ってください。

状況	●ブロワーペダルを踏んでも、仕上げ台から風が吹きあがらない。
確認事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・切替ボックスのフィルターが詰まっている。</li><li>・切替ボックス内の動作不良の可能性。</li></ul>
対応	機械正面の扉を外してフィルターを清掃してもブロワーが機能しない場合は、切替ボックスを開いて内部の動作確認を行ってください。

状況	●スチームペダルを踏んでも、仕上げ台から蒸気が吹きあがらない。
確認事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・機械にスチームが供給されていない。</li><li>・機械正面の扉の内側のボールバルブが閉まっている。</li><li>・スチームバルブが故障している。</li></ul>
対応	スチームの供給経路を確認し、途中にあるバルブが閉まっていないかを確認。 スチームバルブの交換。